

Manuel d'utilisation du jouet balle pour chat à roulement automatique



Informations d'avertissement de sécurité

DANGER

1. Ce jouet pour chat en forme de balle est compatible **UNIQUEMENT** avec un adaptateur secteur 5V/1A. N'utilisez **JAMAIS** d'adaptateur 10V/2A, 10V/3A ou tout autre adaptateur.

Chargeurs autres que 5V/1A. L'utilisation d'un chargeur inadapté peut provoquer des courts-circuits, endommager irrémédiablement l'appareil et...

Risques potentiels pour les animaux domestiques.

2. Gardez le jouet, son câble de chargement et son adaptateur secteur hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Les petits appareils électroniques

Les composants et les pièces détachables (le cas échéant) peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle ; une utilisation incorrecte du

Le chargeur peut provoquer un choc électrique.

3. Ne chargez pas le jouet sur des surfaces inflammables (tapis, literie, canapés, papier, etc.). Surchauffe pendant la charge

peut provoquer des incendies, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels.

4. Ne pas démonter, percer ou comprimer la batterie ou les composants électroniques du jouet. Cela pourrait endommager la batterie.

des fuites, des courts-circuits ou des incendies, qui peuvent brûler les animaux domestiques ou les humains et endommager le jouet de façon permanente.

ATTENTION

1. Utilisez toujours l'adaptateur secteur 5V/1A d'origine pour la charge. N'utilisez pas de contrefaçons, d'adaptateurs endommagés ou incompatibles.

les adaptateurs, car ils peuvent provoquer une surchauffe, des courts-circuits ou endommager l'appareil.

2. Surveillez le jouet pendant la charge. Ne le laissez pas sans surveillance pendant la charge afin d'éviter toute surchauffe, court-circuit,

ou d'autres risques pour la sécurité.

3. Ce jouet est fabriqué en silicone de qualité alimentaire et contient des composants électroniques ; évitez de le faire tomber de hauteurs importantes ou de le heurter.

avec des objets lourds. Un impact peut endommager les composants électroniques, provoquant des dysfonctionnements ou des risques pour la sécurité.

4. Ne plongez pas le jouet dans l'eau et ne le rincez pas directement. Pour le nettoyer, essayez uniquement sa surface avec un chiffon humide.

empêcher l'eau de pénétrer dans les composants électroniques et de provoquer des courts-circuits.

5. Conservez le jouet à l'abri des températures élevées (supérieures à 60 °C / 140 °F), de la lumière directe du soleil et des environnements humides.

(comme les salles de bains). Une température et une humidité élevées peuvent endommager la batterie et les composants électroniques, ce qui affecte

la performance et la sécurité du jouet.

6. Cessez immédiatement d'utiliser le jouet s'il présente des signes de dommages (tels que des fissures, des fuites d'eau, une surchauffe anormale ou

(Bruits étranges). Les jouets endommagés peuvent provoquer des chocs électriques, des incendies ou blesser des animaux domestiques.

7. Ce jouet convient uniquement aux chats et aux petits chiens. Ne laissez pas les grands chiens jouer avec, car ils pourraient le mordre ou le serrer excessivement.

risque d'endommager le jouet et de provoquer des fuites au niveau des composants électroniques.

8. Chargez complètement le jouet avant la première utilisation. Ne le surchargez pas (ne le chargez pas pendant plus de 4 heures d'affilée).

pour éviter d'endommager la batterie et de présenter des risques pour la sécurité.

Instructions et limitations d'utilisation du produit

Méthode d'utilisation

Étape 1 : Vérifiez l'intégrité du produit. Assurez-vous que le jouet pour chat à balle à roulement automatique est bien celui que vous avez choisi (selon le modèle : standard oiseau).

(variétés, balle avec queue, éditions intelligentes/électroniques, éditions en peluche souris) est intact, sans fissures, déformations ou endommagez le port de chargement, assurez-vous qu'il est propre et exempt de débris, et que la surface en silicone est lisse.

Étape 2 : Préparation de la charge. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur 5 V/1 A d'origine (n'utilisez pas d'adaptateur 10 V/2 A, 10 V/3 A ou autre).

(chargeurs incompatibles). Connectez le câble USB au port de charge du jouet et à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

Étape 3 : Opération de charge. Placez le jouet sur une surface non inflammable (comme une table ou du carrelage) pendant la charge, et surveillez l'intégralité du processus de charge. Ne laissez pas le jouet sans surveillance pendant la charge. Le temps de charge est d'environ 2 à 3 minutes. heures ; arrêtez la charge immédiatement après que le jouet soit complètement chargé (ne pas surcharger pendant plus de 4 heures).

Étape 4 : Activation automatique. Une fois la charge complète, débranchez le câble USB et l'adaptateur secteur. Placez le jouet sur une surface plane à l'intérieur. au sol ; il s'activera automatiquement lorsque votre animal le touchera (aucun bouton nécessaire), se mettant à rouler et à jouer.

Étape 5 : Réglage de la vitesse. Le jouet possède 3 vitesses ; ajustez la vitesse en fonction du niveau d'énergie de votre animal.

Enclenchement. Reportez-vous au petit indicateur du produit (le cas échéant) pour confirmer le rapport de vitesse actuel.

Étape 6 : Évitement intelligent des obstacles. Le jouet est équipé d'une fonction intelligente d'évitement des obstacles ; il les évitera automatiquement.

Détecter les obstacles (tels que les murs, les meubles) et changer de direction pendant le roulement, assurant ainsi un jeu ininterrompu pour votre animal de compagnie.

Étape 7 : Nettoyage et entretien. Après utilisation, essuyez la surface du jouet avec un chiffon humide pour enlever la poussière, les poils d'animaux ou... tâches. Ne plongez pas le jouet dans l'eau et ne le rincez pas directement afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans les composants électroniques. Après

Après le nettoyage, placez-le dans un endroit frais et sec pour qu'il sèche à l'air libre.

Étape 8 : Rangement. Si le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous qu'il soit complètement chargé, puis rangez-le dans un endroit frais et sec.

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des environnements humides. Tenir hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

loin des enfants et des gros chiens.

Limitations d'utilisation

1. Ce jouet ne peut être chargé qu'avec un adaptateur secteur 5V/1A. L'utilisation d'adaptateurs 10V/2A, 10V/3A ou tout autre adaptateur est strictement interdite.

d'autres chargeurs non 5V/1A. L'utilisation d'un chargeur inadapté peut provoquer des courts-circuits, endommager définitivement l'appareil et potentiellement causer des dommages.

danger pour les animaux domestiques

2. Les dimensions du jouet sont d'environ 6 cm x 7 cm ; il est conçu pour un usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.

à l'extérieur, car la pluie, la poussière ou d'autres facteurs extérieurs peuvent endommager les composants électroniques.

3. Le jouet est fabriqué en silicone de qualité alimentaire et en composants électroniques, qui sont sans danger pour les animaux domestiques mais ne sont pas résistants aux chocs.

Ne laissez pas tomber le jouet d'une hauteur importante et ne le heurtez pas avec des objets lourds, car cela pourrait endommager les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

4. Ce jouet convient uniquement aux chats et aux petits chiens. Les grands chiens risquent de le mordre, de le serrer ou de l'endommager, ce qui peut entraîner... fuites de composants électroniques et risques pour la sécurité.

5. Ne pas immerger le jouet dans l'eau ni le rincer directement. Nettoyer uniquement sa surface avec un chiffon humide.

L'introduction de composants électroniques provoquera des courts-circuits et des dommages permanents.

6. L'autonomie de la batterie du jouet dépend de la fréquence d'utilisation et des réglages de vitesse. Ne pas surcharger (plus de 4 heures) ni

Ne déchargez pas complètement le jouet, car cela endommagerait la batterie et réduirait sa durée de vie.

7. Les sons d'oiseaux réalistes et la fonction de roulement de ce jouet sont conçus pour stimuler l'instinct de chasse des animaux domestiques. Ne laissez pas les animaux domestiques jouer avec.

Ne laissez pas vos animaux de compagnie jouer avec ce jouet pendant plus de 30 minutes d'affilée afin d'éviter toute excitation excessive ou fatigue.

8. Ce jouet n'est pas étanche ; évitez de l'utiliser dans des environnements humides (comme les salles de bains, les cuisines avec des éclaboussures d'eau).

ou de le placer sur des surfaces humides, car cela pourrait provoquer des courts-circuits et des risques pour la sécurité.